

WAYFLOR WOVEN

롤 시공 방법 | Roll Installation



1. 설치 바닥면 샌딩후
설치 기준점 생성



4. 반대쪽 시공원단
아랫면
PU글루->롤링



2. 원단 패턴을 정확하게
맞추기 위해서 원단 2롤
가장자리 부분을 4CM씩
겹쳐서 2CM를 컷팅한다



5. 원단과 원단 가장자리
부분이 들뜨지 않게
마스킹테이프 처리후
본딩해 준다.



3. 롤원단 전체를 시공
하는것이 아니라 반씩
시공한다.
원단 윗면 PU글루->롤링



6. 마스킹테이프 제거후
헤비롤러로 최종
마무리